

## 長年ご使用の当社製マッサージチェアについてお知らせとお願い

長年ご使用のマッサージチェアでは、商品の経年劣化による・発煙・発火のおそれがあります。お客様の安全のためにも、下記に記載している機種名の製品に関しては、ご使用を停止してください。

番号	名称	型番	発売時期	番号	名称	型番	発売時期
1	ファミリーペルター	A型	昭和50年5月	45	ファミリーチェア	J-11型	昭和45年11月
2	自動マッサージ器	BM311型	昭和50年4月	46	クミアイチェア	J8型	昭和50年4月
3	自動マッサージ器	BM312型	昭和50年4月	47	ラッキーチェア	L1型	昭和48年6月
4	ファミリーチェア	F101型	昭和50年3月	48	ラッキーチェア	L2型	昭和48年6月
5	ファミリーチェア	F10型	昭和47年3月	49	ラッキーチェア	L3型	昭和48年6月
6	ファミリーチェア	F12型	昭和45年11月	50	ラッキーチェア	L4型	昭和48年6月
7	ファミリーチェア	F1型	昭和43年3月	51	マイティチェア	M1型	昭和48年6月
8	ファミリーチェア	F201型	昭和50年3月	52	マイティチェア	M2型	昭和48年6月
9	ファミリーチェア	F202型 (F-202型)	昭和49年11月	53	マイティチェア	M3型	昭和48年6月
10	ファミリーチェア	F20型	昭和46年9月	54	マイティチェア	M4型	昭和48年6月
11	ファミリーチェア	F21型	昭和46年9月	55	自動マッサージ器	MG101型	昭和50年7月
12	ファミリーチェア	F22型	昭和45年11月	56	ファミリーチェア	MG101型	昭和53年4月
13	ファミリーチェア	F2型	昭和45年11月	57	ポニーチェア	P-10型	昭和49年11月
14	ファミリーチェア	F301型	昭和50年4月	58	ポニーチェア	P15型	昭和50年7月
15	ファミリーチェア	F30型	昭和46年9月	59	ポニーチェア	P1型 (P-1型)	昭和49年11月
16	ファミリーチェア	F31型	昭和46年9月	61	ポニーチェア	P20型 (P-20型)	昭和49年11月
17	ファミリーチェア	F3型	昭和43年3月	62	ポニーチェア	P25型	昭和50年7月
18	ファミリーチェア	F40型	昭和46年9月	63	ポニーチェア	P2型 (P-2型)	昭和49年11月
19	ファミリーチェア	F41型	昭和46年9月	64	ポニーチェア	P301型	昭和48年6月
20	ファミリーチェア	F4型	昭和43年3月	65	ポニーチェア	P302型	昭和48年6月
21	ファミリーチェア	F501型	昭和50年3月	66	ポニーチェア	P303型	昭和48年6月
22	ファミリーチェア	F601型	昭和50年3月	67	ポニーチェア	P304型	昭和48年6月
23	ファミリーチェア 愛の手	FA-10型	昭和49年11月	68	ポニーチェア	P35型	昭和50年7月
24	ファミリーチェア 愛の手	FA-20型	昭和49年11月	69	ポニーチェア	P3型	昭和47年3月
25	ファミリーチェア 愛の手	FA22型	昭和50年7月				
26	ファミリーチェア 愛の手	FA-30型	昭和49年11月				

27	ファミリーチェア 愛の手	FA-40型	昭和49年11月	70	ポニーチェア	P4型	昭和47年3月
28	ファミリーフレンド	FF10型	昭和50年3月	71	サンチェア	S1000型	昭和52年12月
29	ファミリーフレンド	FF8型	昭和50年3月	72	サンチェア	S-100型	昭和49年11月
30	ファミリーフレンド	FF9型	昭和50年3月	73	サンチェア	S101型	昭和51年6月
31	ファミリーマッスル	FK3型	昭和52年5月	74	サンチェア	S102型	昭和52年12月
32	ファミリーチェア	FP10型	昭和52年3月	75	ファミリーチェア	S200型	昭和51年4月
33	ファミリーチェア	FP20型	昭和52年3月	76	ファミリーチェア	S201型	昭和51年5月
34	ファミリーカスタム	FT11型	昭和50年4月	77	サンチェア	S206型	昭和48年12月
35	ファミリーカスタム	FT1型	昭和48年6月	78	サンチェア	S208型	昭和50年4月
36	ファミリーカスタム	FT22型	昭和50年4月	79	サンチェア	S209型	昭和50年4月
37	ファミリーカスタム	FT33型	昭和50年4月	80	サンチェア	S20型	昭和47年3月
38	ファミリーカスタム	FT3型	昭和48年6月	81	サンチェア	S300型	昭和50年7月
39	ファミリーチェア 愛の手	FW100型	昭和51年9月	82	ファミリーチェア	S400型	昭和51年5月
40	ファミリーチェア 愛の手	FW200型	昭和51年9月	83	ファミリーチェア	S401型	昭和51年4月
41	ファミリーチェア 愛の手	FW300型	昭和51年9月	84	サンチェア	S601型	昭和53年3月
42	ファミリーチェア 愛の手	FW400型	昭和51年9月	85	タフネスチェア	T1型	昭和48年6月
43	ファミリーチェア エクセル	FX-1000型	昭和52年3月	86	タフネスチェア	T2型	昭和48年6月
44	ファミリーチェア	J-10型	昭和43年3月	87	タフネスチェア	T3型	昭和48年6月
				88	タフネスチェア	T4型	昭和48年6月

この他にも、もみ玉が出ているタイプのマッサージチェアについては、アーム開口部から機体の中に髪などが巻き込まれるおそれがありますので、ご使用を停止してください。

ご理解とご協力お願いいたします。



(注：写真はイメージです。)