


## 梱包時のサイズ

梱包重量:約87kg  
本体重量:約67kg



搬入可能な  
通路幅: **約101cm以上**

## ご注意ください


通路の幅が63cm以下の場合には通常搬入できません。  
お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

※あて布などの養生部材は別途用意してください。

## 注意事項


- 間口・通路のサイズをご確認のうえ、下記の運搬方法を参考に搬入してください。
- 重量物ですのでゆっくり慎重に運搬してください。
- リモコンが付いていますので、運搬時に落とさないように注意してください。
- 運搬時に手や物をはさんだりしないように注意してください。
- 搬入先の床や壁など、および商品を傷つけないように注意してください。
- ポケットのペンなどで商品を傷つけないように注意してください。
- 下記の運搬方法は一般的な通路を想定しています。下記の運搬方法での搬入が困難な場合、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

## 開梱時のサイズ




搬入可能な  
通路幅: **約86cm以上**

## 運ぶ



## 近くにコンセントがある場合


## 背もたれを倒した時のサイズ



搬入可能な  
通路幅: **約63cm以上**


## 1. 背もたれを起こす

本体後部にある背もたれ折り畳み金具を上にあげて、背もたれをカチッと音がするところまで起こしてください。




## 2. リクライニングさせる

- ① 同梱されている電源コードを取り出します。
- ② 本体後部のインレット（差込口）にコネクタを差し込んでください。
- ③ コンセントに電源プラグを差し込んでください。



- ④ POWER（主電源）スイッチを「ON」にしてください。




- ⑤ リモコンのリクライニングボタンで背もたれを倒してください。




- ⑥ POWER（主電源）スイッチを「OFF」にした後、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 3. 本体を横に倒す

※リモコンを落とさないようにしてください。



## 4. 運ぶ



アームレストを持ってください。アームレストと本体の間で指などははさまないように注意してください。

背もたれのみぞと脚部を持ってください。